CCTV Tester

Příručka k originálnímu návodu

V1.00



Úvod 1.1 Obecně

Tester je určen pro údržbu a instalaci IP kamer a analogových kamer i dalších bezpečnostních zařízení. Rozlišení 1280x800 umožňuje zobrazovat síťové kamery HD a analogové kamery ve vysokém rozlišení. Kombinace dotykové obrazovky a tlačí tek tlačí tek činí tester IP kamery velmi uživatelsky pří větivý. Tester je také skvělý nástroj pro testování sítě Ethernet. Může testovat napětí PoE, PING a vyhledávání adres IP. Modrý kabelový sledovač můžete použít k nalezení jednotlivých připojených kabelů ze svazku kabelů. Zkontrolujte LAN kabel pro správné ukončení připojení. Další funkce zahrnují 24W PoE napájení kamer, LED svítilnu, DC 12V 2A napájení a mnoho dalšího. Jeho přenositelnost, uživatelsky pří jemný design a mnoho dalších funkcí činí IP tester nezbytným nástrojem pro všechny instalátory nebo techniky.

1.2 Vlastnosti

- IPS 7 palcový HD TFT-LCD testovací monitor (1280 * 800) s kapacitní dotykovou obrazovkou
- IP discovery, může automaticky prohledat celý segment IP sítě a automaticky upravit adresu IP testeru
- Rychle ONVIF, rychlé vyhledávání kamer, automatické přihlášení a zobrazení obrazu z fotoaparátu, aktivace Hikvision.kamer
- Aplikace Hik test tool je navržena pro aktivaci a ladění kamery Hikvision, dokáže automaticky identifikovat neaktivovanou kameru hikvision a také může zobrazit obraz z kamery Hikvision.
- ONVIF test fotoaparátu, podpora 2592x1520
- Používá se jedinečné hardwarové dekódování, zobrazení obrazu z kamery 4 MP přes hlavní proud.
- Můžete vybrat sub-stream pro testování kamer s vyšším rozlišením (např. 5MP ...)
- Video test ONVIF kamer

- Kompatibilní s IP kamerami H.264 / MPEG4 / MJPEG, jako jsou Dahua, HIKVISION a ACTI Customized.
- > Zabudovaná technologie Wi-Fi umožňuje přijímat video z bezdrátové kamery
- HD CVI zobrazení obrazu, zoom, záznam videa a přehrávání, koaxiální ovládání PTZ a nabídka OSD z nabídky kamery * (volitelně)
- HD TVI zobrazení obrazu, zoom, záznam videa a přehrávání, koaxiální ovládání PTZ a nabídka OSD z nabídky kamery * (volitelně)
- AHD zobrazení obrazu, zoom, záznam videa a přehrávání, koaxiální ovládání PTZ a nabídka OSD z nabídky kamery * (volitelně)
- Výstup HDMI signálu, podporuje až 1080P.
- Zobrazení analogové kamery automatické přizpůsobení a zobrazení formátu videa NTSC / PAL
- Podpora RS232/RS485/RS422, Rychlost 600 \sim 115200bps volitelná
- Multi-protokol. Podpora více než třiceti PTZ protokolů (PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG,...)
- Analýza PTZ protokolu, zobrazení řídících příkazů pro ověření správné činnosti na RS485 lince, snadné zjištění nefunkčního zařízení.
- PTZ řízení. Možnost přímého řízení PTZ kamer (pohyb doleva/doprava, nahoru/dolu, nastaveni a vyvolání presetů, ostření, změna zoomu, otevření clony...)
- Výstup DC12V 2A pro napájení kamery
- Audio vstupní test, test audio signálu z vybraných zařízení
- PoE test zjištění aktuálních parametrů napéjeného zařízení
- Lithium Ion Polymer Baterie. Vydrž baterie je až 10 hodin při normálním využití a doba nabíjení je 6-7 hodin.

2. Přední panel a připojovací rozhraní



1	٩	Stiskněte déle než 2 sekundy, zapněte nebo vypn ěte zařízení, krátkým stisknutím zapněte nebo vypněte zobrazení nabídky	
2	MENU	Klávesa Menu	
3	(\mathbf{O})	4xzoom obrazu	
4	FAR+	Far focus: Zaostření do dálky	
5	NEAR-	Near focus: Zaostření na blízko	
6	(TELE+)	TELE: zoom obrazu +	

7	WIDE -	WIDE: zoom obrazu -	
0		Open/set ,Potvrzení nastavení parametrů,	
0	OPEN	otevření nebo zvětšení clony	
0		Return/Close : Vrátit nebo zrušit nastavení	
9	CLOSE	parametrů nabídky, zavřít nebo snížit clonu	
10		Nahoru, nastavení funkce nebo přidání	
10	Δ	parametru. Pohyb PTZ směrem vzhůru	
	\wedge	Vpravo, volba parametru, jehož hodnota se má	
11	(\triangleright)	změnit. Přidání hodnoty parametru. Pohyb PTZ	
	\checkmark	doprava	
12		Dolů, nastavení funkce nebo snížení hodnoty	
12	\checkmark	parametru. Posun PTZ směrem dolů	
12		Vlevo, vybrání parametru, jehož hodnota bude	
10		změněna	
14	ENTER	Potvrzovací tlačíko	
1 5	RETURN	Return/Close : Vrácení nebo zrušení nastavení	
15		parametrů nabídky, zavř ení nebo snížení clony	
		Indikátor nabití: při nabíjení baterie svítí	
17		červeně. Jakmile je nabíjení dokončeno,	
		indikátor se automaticky vypne	
1.8		Indikátor přenosu dat RS485: Během přenosu dat	
10		svítí červeně	
19		Indikátor přijatých dat: při přijímání dat	
		svítí červeně	
20		Indikátor napájení: svítí zeleně, když je	
20		testovací přístroj napájen adaptérem	

Vrchní	rozhraní
Dolní	TOZINTANI TOZINA TOZINTANI TOZINTANI TOZINTANI TOZINTANI TOZINTANI TOZINA TOZINA TOZINA TOZINA TOZI
	BOOLENAUGOOUT DECEV MAUGOOUT MAUG
21	Viditelný červený laser (volitelné)
22	DC12V2A Výstupní výkon pro dočasný stejnosměrný zdroj
23	Obrazový video vstup /AHD/TVI/CVI (BNC rozhraní)
	/AHD/TVI/CVI (Volitelně)
24	Výstup videosignálu (rozhraní BNC) / rozhraní test kabelu
25	Optické rozhraní (Volitelné)
26	LED světlo
27	RS485 Interface: RS485 komunikace pro PTZ
28	SDI vstup (BNC interface) (Volitelné)
29	Rozhraní pro TDR test kabelu (Volitelné)
30	HDMI výstup

31	Micro SD card slot,(součástí 8GB, podpora do 32GB)		
32	UTP port: Test UTP kabelu		
33	Test PoE		
31	PoE napájecí port nebo LAN test port (tstovaní PoE nebo		
54	non-PoE IP kamer)		
35	Audio výstup a výstup pro sluchátka		
36	Audio vstup		
27	USB 5V 2A napájecí výstup (pouze pro napájení ne pro		
57	data)		
38	DC12V2A nabíjecí rozhraní		
39	DC12V2A napájecí výstup		

Základní obsluha

3.1 Instalace baterie

Před prvním zapnutím testeru je potřeba připojit baterii a nechat tester nabíjet po dobu 4-5 hodin. Baterie se nachází ve spodní části přístroje pod odnímatelnými dvířky.

AUpozornění: Pro nabíjení prosím použijte originální napájecí adaptér

3.2 Zapnutí/Vypnutí přístroje

■ Pro zapnutí a vypnutí přístroje podržte tlačítko ()

 \mathbf{A} Upozornění : Pro obnovení do továrního nastavení v případě, že tester nepracuje správně stiskněte po delší dobu (několik sekund) tlačítko $(\mathbf{0})$

3.3. Připojení IP kamery

Připojte IP kameru k portu LAN testeru IPC, pokud je indikátor spojení LAN portu testeru zelený a indikátor dat bliká, znamená to, že IP kamera a IPC tester komunikují . Pokud oba indikátory neblikají, zkontrolujte, zda je IP kamera zapnutá nebo zda síťový kabel funguje správně.



Poznámka:1) Pokud IP kamera vyžaduje napájení PoE, připojte IP kameru k portu LAN testeru IP. Tester bude dodávat PoE napájení pro IP kameru. Klepnutím na ikonu označenou jako POE vypněte nebo zapněte funkci PoE.



2) Pakliže kamera podporuje napájení 12 VDC do 2A lze kameru nápájet přímo z testeru



AUpozornění : Poe switch nebo napájecí zařízení PSE lze připojit pouze k portu "PSE IN", jinak dojde k poškození přístroje! Pro zobrazení videa a další ovládání kamery změňte nejdříve síťový rozsah testeru podle rozsahu testované IP kamery.



IP kameru lze připojit i přes Wi-fi rozhraní testeru. V tomto případě je nutno připojjit se do wifi sítě v nastavení.

Settings	📕 🛜 🗗 17:44:	:27 🔀 🛛 😤 Settin	WLAN Net		44:33	×
Aa Language	WIFI ON/OFF	Aa Languag	e State		1	
To Date/Time		🔂 Date/Tin	Connected			
() IP Settings	WLAN Net	IP Settin	The connection	speed		
🛞 WLAN Net	WLAN Net	🛞 WLAN N	150Mbps			
O Brightness		🐨 🚺 Brightne	IP Address		7	
Volume	so-top	😪 Volume .	192.168.0.55			
🖰 SD card		D card,	Forget	Cancel		
FTP server		FTP serv	/6		(14	

Pro vlastní zobrazení video z IP lze použít aplikace. ONVIF, HIK, IPC test apod.

V případě, že používate kamery Hikvision lze změnit síťové parametry těchto kamer, deaktivovat a aktivovat je i přes aplikaci HIK.

3.4. Připojení HD koaxiální kamery

Kamery SDI, CVI, TVI a AHD jsou klasifikovány jako HD koaxiální kamery. Následující pokyny pro připojení SDI kamery k testeru se také vztahují na kamery CVI, TVI a AHD.

Upozornění : Podpora jednotlivých HD analog technolgii se může lišit podle jednotlivých variant daného modelu.





Pro zobrazení a ovládání CVI kamer použijte aplikaci CVI

Pro zobrazení a ovládání TVI kamer použijte aplikaci TVI



Pro zobrazení a ovládání AHD kamer použijte aplikaci AHD.



Pro zobrazení a ovládání SDI kamer použijte aplikaci SDI.



Pro potřeby ovládání (PTZ / Menu) HD koaxiálních kamer prosím svolte typ ovládaní (přes koaxiální kabel / RS485) a protokol a další parametry.

CVI	1920x1080P 30fps	🍯 🛹 💼 10:06:48 🔀
114	Port :	
	Coacitron:	
	Address :	Snapshot
	Horizoi UTC	
	Vertica RS485/RS232	Record
	Set Position : 8	Playback
-	Call Position : 8	
	OK Cancel	PTZ
		Set Set

Volba typu ovládání

Ovládání přes koaxiální kabel (UTC)

J CVI		
	Port : υτο	
	Coacitron:	Photo Photo
	Address :	Snapshot
	Horizontal Speed : 40	
	Vertical Speed : 40	Record
	Set Position : 8	Playback
	Call Position : 8	145
	OK Canc	el Ptz
	221	

RS485 ovládání

CVI	1920x1080P 30fps			
the	Port :	/RS232		-
	Protocols : Minkir	ng B01		hata
I he	Address :			0
	Baud Rate : 24	00	Sn	
	Horizontal Speed : 4	• >	R	
	Vertical Speed : 4	0		
	Set Position :		AAL-	yback
	Call Position :			PTZ
	ОК	Cancel		

3.5. Připojení klasické analogové kamery

Klasickou analogovou kameru připojte do CVBS-IN a pro sledování video a ovládání zvolte aplikaci CVBS. BNS výstup CVBS-OUT slouží k zobrazení tohoto videa na dalším analogovém monitoru.

4.0. PoE test

Pro testovaní typu PoE (počet napájecích páru, aktuální odběr atd.) slouží aplikace



POE		🖣 🛹 🔤 3:32:30 🔀
1	0.0 V	
2	0.0 V	
3	48.6V	
4	0.0 V	
5	0.0 V	
_ 6	48.6V	
7	0.0 V	
8	0.0 V	

Pro tento test zapojte prosím tester do LAN cesty k od napájecího PSE k napájenému PoE zařízení. To znamená připojit UTP kabel do zdířky PSE IN napájecí zařízení PSE (např. PoE switch) a PoE zařízení (např. IP kamera) do zdířky LAN).

AUpozornění : Poe switch nebo napájecí zařízení PSE lze připojit pouze k portu "PSE IN", jinak dojde k poškození přístroje!

4.1. Test zapojení UTP kabelu

Zapojte testovaný UTP kabel mezi zdířku UTP/SCAN a ukončovací člen 255.

Použijte aplikaci Cable tester

Cable Tester	7 🥏 🔤 3:27:51 ഉ
Remote kit : 255	Cable type: straight-through cable
Diagram of the cable sequence	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Výsledkem testu je zobrazení propojení jednotlivých pinů UTP kabelu