

SM-ZS



SM-VS



Dôležité upozornenie

ISPonte
Mit Abstand besser montieren


V prípade použitia ISPonte pre montáž prístrojov a zariadení, kde hrozí riziko pootočenia týchto prístrojov a zariadení vplyvom vlastnej váhy, účinkov vetra a pod. (**napríklad satelitné paraboly a pod.**), je nutné zabezpečiť jednotlivé diely ISPonte (nástená časť, vreteno a vonkajšia časť) proti ich vzájomnému pootočeniu sa.

Tento stav zabezpečíme zaskrutkovaním vhodných skrutiek do na to určených miest nástennej resp. vonkajšej časti ISPonte (viď. obrázok č.1).

POZOR

Skrutky do nástennej časti (prepojenie nástennej časti a vretena) je potrebné naskrutkovať ešte pred jej upevnením na nosný podklad (stenu, strop a pod.) Dôrazne upozorňujeme na to, že za spojenie medzi murivom a ISPonte nepreberáme žiadnu zodpovednosť

Obrázok č.1



aplikácia aretačných skrutiek pre ISPonte sadu